


MPOW

DREAM · EXPLORE · INSPIRE


AIR VENT CAR MOUNT PRO

3-LEVEL ADJUSTABLE




MODEL: CA086B

Assemble



Installation



EN 1. Make sure the clip is in the loosened state.

2. Insert the clip into the air vent louvers.

3. Toggle the lock lever to fix.

4. Adjust the angle by rotating the 360° ball joint.

DE 1. Stellen Sie sicher, ist der Clip im gelockerten Zustand.

2. Setzen Sie die Klammer in die Lüftungsschlitze ein.

3. Drücken Sie die Verriegelungstaste zum Fixieren.

4. Drehen Sie das 360°Kopf der Kugel, um den Winkel anzupassen.

- FR 1. Assurez-vous que le clip est dans l'état desserré.
2. Insérer la pince dans les persiennes d'aération.

- ES 1. Stellen Sie sicher, ist der Clip im gelockerten Zustand.
2. Setzen Sie die Klammer in die Lüftungsschlitze ein.


- IT 1. Assicurare che la clip sia nello stato allentato.
2. Inserire il morsetto nelle alette dello sfiato dell'aria.

3. Basculez le levier de verrouillage pour se fixer.
4. Ajustez l'angle en tournant la boule à 360 °.

3. Drücken Sie die Verriegelungstaste zum Fixieren.
4. Drehen Sie das 360°Kopf der Kugel, um den Winkel anzupassen.

3. Muovere la leva di blocco per fissare.
4. Regolare l'angolo ruotando il giunto sferico a 360 °.

Mount the phone



- EN 1. Press the Release Button on the back.
2. Push the clamps to lock.

- DE 1. Auslöseknopf drücken.
2. Den Klemmarm aufdrücken um zu verriegeln.

- FR 1. Appuyez sur le bouton de libération à l'arrière.
2. Poussez les pinces pour verrouiller.

- ES 1. Appuyez sur le bouton de libération à l'arrière.
2. Empuje las abrazaderas para bloquear.

- IT 1. Premere il pulsante di rilascio sul retro.
2. Spingere i morsetti per bloccare.

www.xmpow.com | support@xmpow.com

MPOW TECHNOLOGY CO., LTD

Copyright © MPOW Inc. All rights reserved.